

# Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum

Trafikavdelningen

Handläggare: Anders Öster

Godkänd av NJM styrelse: 24 02 17

Gäller från: 24 09 14

Utgåva: 3.2

---

## Järnvägsnätsbeskrivning Nynäshamns Järnvägsmuseum, NJM.

Innehållsförteckning:

1. Allmän information
  2. Villkor för tillträde och trafikering
  3. Infrastruktur
  4. Kapacitetstilldelning
  5. Tjänster
  6. Avgifter
- 

### 1 Allmän information

#### 1.1 Inledning

Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM) är en idéell förening med syfte att dels bedriva veterantågstrafik på statens spåranläggning och dels driva och utveckla ett järnvägsmuseum i Nynäs Gård, Nynäshamn. Vid anläggningen i Nynäs Gård, vilken denna järnvägsnätsbeskrivning omfattar, står NJMs fordon normalt uppställda och här bedrivs även underhåll av NJMs järnvägsfordon. Denna JNB innefattar det åtagande infrastrukturförvaltaren har enligt SFS 2022:365 7 kap 8§.

#### 1.2 Juridisk status

##### 1.2.1 Ansvar

NJM styrelse ansvarar för innehållet i detta dokument.

#### 1.3 Giltighet

##### 1.3.1 Giltighetstid

Innehållet i dokumentet gäller från och med utgåvans utgivningsdatum och tillsvidare.

#### 1.4 Publicering

Järnvägsnätsbeskrivningen finns tillgänglig som Word-dokument eller i tryckt form, och efterfrågas på adress Nynäshamns Järnvägsmuseum, Nickstabadsvägen, 149 43 Nynäshamn.

#### 1.5 Kontakter

För ytterligare upplysningar kontakta Anders Öster, 070-572 53 53, anders.oster@fmv.se.

#### 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

NJM samarbetar med Trafikverket i samband med kapacitetstilldelning av såväl nationell som internationell trafik.

#### 1.7 Ändringar

Detta är tredje utgåvan. Dokumentet justerat med anledning av uppdaterad lag om nationella järnvägssystem samt tillkommande dokumentändringar.

## 2 Villkor för tillträde och trafikering

### 2.1 Inledning

Anläggningen används för uppställning och underhåll av NJM fordon och innehar nationellt infrastrukturillstånd vilket innebär att anläggningen endast kan utnyttjas för sådant som omfattar NJM egna behov och verksamhet.

### 2.2 Allmänna tillträdesvillkor

#### 2.2.1 Trafikeringsrätt

Tillträde till NJMs infrastruktur har NJM som järnvägsföretag samt den som träffat trafikeringsavtal med NJM som infrastrukturförvaltare.

Endast trafik som sker i samarbete med eller på uppdrag av NJM som en del av NJM verksamhet kan erhålla trafikeringsavtal.

Inga tjänster erbjuds till järnvägsföretag i anslutning till NJM infrastruktur.

#### 2.2.2 Trafikeringsavtal

Parterna upprättar trafikeringsavtal som reglerar ansvarsförhållanden och tillträde till NJM infrastruktur. Kapacitet tilldelas situationsanpassat utifrån anledningen till trafikeringen, till exempel arbetsmaskin för spårunderhåll eller annat järnvägsföretag som hämtar, lämnar eller anländer med fordon som en del i NJM verksamhet.

### 2.3 Operativa regler

NJMF 001-I, TRI Nynäshamns Järnvägsmuseum NGD kan erhållas av Anders Öster, 070-572 53 53, [anders.oster@fmv.se](mailto:anders.oster@fmv.se)

### 3 Infrastruktur


#### 3.2 Järnvägsnätets omfattning

##### 3.2.2 Anslutande järnvägsnät

Mellan punkt A och B på kartan i pos. 3.3.1 ansluter NJM till järnvägsnät som förvaltas av staten. (Trafikverket)

#### 3.3. Beskrivning av infrastrukturen

##### 3.3.1. Geografisk anläggningsöversikt



Spår 22 har ett s.k. Lokskjul, dryga 65m. **Hinderfriheten är begränsad i portöppning !**

##### 3.3.2 Egenskaper

Spår i bangårdsanläggningen har lastprofil A (största bredd 3400 mm, största höjd 4650 mm)

Spår in i byggnad har lastprofil B (största bredd 3400 mm, största höjd 4300 mm.)

Största tillåtna axellast är 16 ton.

Största tillåtna hastighet (sth) är 10 km/tim för hela anläggningen utom på vändskivan och i portöppningar, där sth är 2 km/tim.

Maximal längd för hinderfri rundgång av växlingssätt är 120 meter.

Banan är inte elektrifierad och saknar signaler.

Total spårlängd är 1340 m varav 137 m inomhus.

Lutning < 2 promille.

##### 3.3.3 Trafikstyrnings- och kommunikationssystem / Kontaktperson

En kontaktperson från NJM utses i varje enskilt fall då kapacitet har medgivits, som informerar om hur tillvägagångssättet för trafikering och kommunikation är.

NJM kontaktperson nås på 070-572 53 53 eller meddelat mobilnummer.